

# REQUISITE<sup>MC</sup>

## Guide d'utilisation

### CONTRÔLE DE LA TENSION

Assis confortablement sur la chaise, décidez si la résistance de la chaise est confortable. Si elle est trop forte, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Si trop faible, tournez la molette dans le sens contraire pour diminuer la tension.

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Pour relever la chaise, soulevez le levier tout en vous levant du siège jusqu'à l'obtention de la hauteur souhaitée. Repoussez le levier pour verrouiller en place. Pour abaisser la chaise, soulevez le levier en permettant à votre poids de pousser le siège vers le bas pour atteindre la hauteur souhaitée. Repoussez le levier pour verrouiller en place.



### VERROU D'INCLINAISON

Pour régler l'angle d'inclinaison, soulevez le levier pour le déverrouiller. Inclinez à la position souhaitée et poussez le levier vers le bas pour verrouiller en place.